
単十の世間のシークーコグハナミク田



LO

とさらし装装を収りた肥

※※消費電力が5.8kWまたは4.8kW(設置時に設定)以内で同時に使えますが、総消費電力を超えないように自動的に火力を制限します。

については、お買い上げの販売店または「ご相談窓口」にご相談ください (**P.55) 総消費電力の切り替え

・火力が上げらかない (「ビビガッ」と鳴る)。 🔊 他のヒーターの火力を下げてから再操作してください。 ・キーを押してもスタートできない。

※左IHヒーター、オーブンの同時使用時は、左IHヒーターの畿大火力は「9」までです。 ※左・右IHヒーターで回時に「掲げ物」はできません。

左・右IHヒータ

Gua S 3 m nu 20 R ⊀

最大500W 最大2.0kW 最大1.5kW 最大1.2kW

中央アーター

最大2.5kW 最大1.1kW 720W相当

co

1.2kw 調理メニュー 1.2kW | ハ/シーメニュー 1.2kW | 手動コース

※オーブン使用中は、上記消費電力の他に触媒用加熱ヒーター250Wが消費されます。

も、右一ドーケー オープ・オーブン (金):左IHヒーター (映):中央ヒーター

		25 C B C 10
鍋無し自動停止 (急)街	通鑑中に左∙右IHヒーターから鍋をおろしたり、 鍋の位置が大きくずれた。	約30秒後にブザーが帰り自動的に通電を停止します。 (約30秒以内に戻せば電は継続されます) (参 P.48)
金属小物検知自動停止	左・右JHに一タ一の上に、ナイフやフォークなどの金属製 小物がある。または直径(15cm未満)の小さな錫がある。	約30秒後にブザーが鳴り自動的に過電を停止します。(金麗製小 物を取り徐くか、または総を交換してください) (参 P.48)
揚げ物鍋及リ検知自動停止 (卷)(卷)	天ぷら鍋の鍋底の反りや変形が大きい。	ブザーが鳴り自動的に通電を停止します。 (鍋を交換してください) (参 P.53)
上面操作部異常検知自動停止 (差)(右)(映)	上面操作パネルに調理物がいきこぼれたり、水海などが付着している。 上面操作パネルに納などを置いている。キーを長押ししている。	上面操作パネルの表示に ※※ と表示し、約10秒 後にブザーが鳴り通電を停止します。 (※ P.49)
切り忘れ防止自動停止金(右)後(オーラン)	ヒーター通電後、最終キー操作がら約45分径過した。(手動コース「オーブン」「無焼き」は約30分、「トースト」は約10分)	ブザーが鳴り自動的に通電を停止します。 (※P.48)
過熱防止自動停止 (毛)(毛)	鍋底温度が異常に上昇した。 吸・排気口がふさがれたりして、本体内部の温 度が異常に上昇した。	火力制御しても線底温度が異常に上昇した場合は、ブゲーが鳴り自動的に通電を停止します。(線底の厚み、聚物付着、または・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
オーブン過熱防止自動停止 (オーラン)	オープン庫内の温度が異常に上昇した。	ブザーが鳴り自動的に通電を停止します。 (オーブン磨内を冷却してください) (*** P.53)
高温注意表示(金色)(金石)	トッププレートやオープンが高温 (約80℃以上) になっている。	「高温注意」表示が消えるまで触らないようにしてく ださい。電源を切っても温度が下がるまで表示します。
オートバワーオフ	電源「入」の状態で、約10分(または約30分) 放置された。	自動的に電源が切れます。 (「高温注意」表示を行っているときは働きません)

いれている。またのはないないはの国際

※鍋底の厚さが薄い (0.8mm以下) 鍋は強火でのご使用は 控えてください。(鍋底変形の防止)

底の薄い(0.8mm以下) 鍋でいため物を行うとき は弱めの火力で行う

水分や汚れ、付着物は心を 取ってから使う

※鍋底の水分や汚れ、付着物はふき取ってからご使用くだ



さい。(鍋の移動や蒸気の噴出、トップブレートの汚れ防止)

S to i ... を選択としてもこれのようなまが世間
 注の歌 M

※鍋が、光センサーの上に窗かれていない場合や、 光センサーの上に置かれていても左・右IHヒーターの中央から大きくずれている場合は、鍋の確認ができず、安全のため適電を停止したり、 火力が入らないことがあります。









光センサーの上に動かれていても左・在IH ヒーターの中央から 大きくずれている

ţo,

13

IHヒーター (丸表示)

こまめに火力 調節する

₩6 国に魅れなく性はのIHドーなーによってたなを製なる場合があり

※IHヒーターの特性や冷却具合が左右で全く同じにはならないため、同じ鍋でも火力が異なる場合があります



Ĭ

※使用中に錦から「ジー」、「カチカチ」、「キーン」などの音が出る場合があります。これは磁力(磁力線)による 鍋の振動で、異常ではありません。そのままご使用ください。 カチカチ

えるために冷却ファンを回します(最大約10分)。 そのため冷却ファンの音と本体から少し風が出ます。 異常ではありません。 ※使用中や使用後しばらくは、本体内部の温度上昇を抑

(オートパワーオフの時間の切り替えについては、お買い上げの販売店または「ご相談窓口」にご相談ください (シ<u>P.55</u>)



のというできない。



●右IHKI―ターで説明しています。



Ų

<u>}</u>

鍋がない状態が続くと、安全のため 通電を停止する事があります。鍋の 温度の上がり過ぎには十分注意し 火力を替えて通鶴しますが、さらに ●光センサーの上に鍋がない状態を 継続しても、鍋振りなどを考慮して てください。 (※ P.15



火力を設定すると

材料を入れた鍋をIHヒーターの中央に置き 鍋底が光センサーの上にあることを確認する

●設定した火力を液晶の色で表示します。

左・右IHヒーター

電源を入れる(ランプが点灯します)

一を「アッ」と鳴る来で描し、

職派



⊀ ₹

中水 とろ火

通電をスタートすると

●バーの数と数値で火力を表示し、加熱が始まります 左・右IHヒーター

希望の火力を押し、ランプを点灯させる

深深

と3人| 覧火| 中火

ト」ホーを押さないとブザーが鳴り自動的に解

除されます。

●火力キーを押した後、約10秒以内に「切/スター

とろ火 The State of the North State of the State of

₹

網

●液晶表示は操作終了から約10秒後に減光します。 再度操作すると元の明るさに戻ります。

通電スタート後、調理に合わせて火力を調節 ●火力は、「1」~「12」まで、調節できます。


●調理中に火力を調節するには

通電をスタートすると設定された火力を表示します。

を約1秒押し、通電する

254 幅水 中水 強火 または ※ ※ を押します。

●最終キー操作から約45分経過すると、通電を停止します タイマーを使うときは「**P.41 ●トッププレートの温度が約80°C以下になるまで



火力	1
ゆでる	的Ad類 根菜·栗菜
<i>穒</i> 70	カレーなどのとろみのあるもの (電力・電子・) (無力であたま) (無力であたま) (無とうなぜをとき)
様を	本かん森し EVD (W-71t48t5 - 5.7)
底 人	
いためる	保温するとき (保温するとき)
韻める	(チョルートを浴がすとき) (湿の直すとき) (温の直すとき)

火力「12」は火力が強いため、特に少量の材料を謂理するときは、鍋やフライパンを傷めるおそれがありますので、火力を 下げることをおすすめします。

●火力[12]の連続使用時間は最大約10分です。10分を超えると自動的に火力[11]に下がります。 ●火力[11][12]の連続使用時間は合計で最大約15分です。15分を超えると自動的に火力[10]に下がります。

いため物・焼き物など、少量の油を入れて予熱するときや、 予熱の後で油を入れて調理するときは、そばを離れたり、加

●加熱中や加熱後および再加熱の際は、網に顔を近づけたり、 があります。加熱し過ぎないよう火力をこまめに調節してください。 物・汁物が突然消とう(突沸)して飛び散ったり、鍋が跳び上がることがあり、やけどやドッププレートが割れるお 水などの液体やカレー・みぞ汁・吸い物・牛乳などの煮 のぞき込まない





火力が強い場合、鍋ややかんの形 状などによってはふきこぼれたり 蒸気が勢いよく出るおそれがある ので、沸とうしたら火力を下げる

煮込みなどで長時間に使用時は、 途中でかき混ぜるなどし、ふきこ ぼれや焦げつかせないようにする 特にタイマーを使用するときは焦 げつきに注意する 途中でかき漏ぜるなどし、ふき

V

●調理するときは食材の加熱状態を均一にする ため火力を弱めにし、よくかき混ぜる

16 ● ※を押してから、

|L5x||破火|中水|強火||を押しても連載できます。

(ランプが消灯します)

を押し、電源を切る

続けて使わないときは


を押い、通電を切る

調理が終わしたの





2 ØS


◆位IHKIHKーターや認思しています。



IHヒーターの中央に置き、総底が光センサーの 200g~800gの油を入れた付属の天ぶら鍋を 上にあることを確認する











メロディーが鳴ったの適温です


を約1秒押し、通電する


●200gの油で調理する場合は調理物を二世





を押し、通電を切る 続けて使わないとぎば









●最終キー操作から約45分経過すると、通電を停止します。 ●トッププレートの温度が約80℃以下になるまで 山瀬 「高温注意」表示をします。

●800gの油で約10分かかります。

付属の天ぶら鍋に油800g (880mL) を入れた場合

更 思 思	067 081 057 091 051 GST
	野菜の油通し
His	(分類食品 (コロッケ・メンチカッなど)
田	(で) フライ・鶏の磨湯げ・ドーナッ
B	(会)(会談) 素掲げ・大学いも ポテトチップ・魚の丸揚げ
	・ 「「「「」」、「「」」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「

●設定油温は調理時の温度目安です。油量や材料により異なります。また材料が入っていない場合は、やや高めの温度になります

火災・やけどの原因になります

揚げ物調理は

●揚げ物調理の際、油は炎がなくても発火のおそれがあります

市場800g 治量500g



●撮げ物飼理中はそばを離れない ●付属の天ぷら鍋以外は絶対に使わない

(総領が淡形したものは使わない 治量200g (220mL) 来流では網羅しない 油は200g(220mL)~800g(880mL)の簡単で調理してください。総が減ったり油量が少ないと、油が高熱なわれるおそれがあります。また注量が多過ぎると、あられてやけどや火災の原因になります。 市版のフライパン・鍋は使わないでください。付隣の天ぶら鍋以外を使用すると温 |凌調節機能が正しく働かないことがあり、火災の原因になります。

)油煙が多く出たら電源を切る |鍋はIHヒーターの中央に置く |めず「揚」「物」を使用する (⇒ P.18)

手動によるお好みの火力では揚げ物調理をしないでください。油の温度を適正にコントロールできな いため、油が過熱され発火するおそれがあり、火災の原因になります。



●次のような場合、揚げ物鍋反り検知自動停止が作動し、通電を停止することがあります。・鍋底が反っていたり、変形した鍋を使用した場合(鍋を交換する(※ P.4.)) (過底の反りは1mm以下のものをご使用ください)

 ・鍋座やトッププレートに異物や活れが付着している場合(お手入れをする(*P.44.45)
 ・予熱中に油を注ぎ足した場合(「揚げ物」の設定をし直す(*P.18)
 「油の種類によって、油煙が出る温度が異なります。(油の説明書を確認してください) 付属の天ぷら鶴は絶対に空だきしないでください。 再使用油は油煙が出やすくなります。

場げ物調理中に他のヒーターで湯を沸かすなどをする場合、湯が跳ねて油の中に入らないよ うに火力の調節に注意してください。

●廃油凝固剤を使用する場合は、廃油凝固剤の取扱説明書をご覧ください。●天ぶら鍋の鍋底に垂れた油が固まり、トッププレートが茶色くなることがあります。

汚れている場合は、お手入れをしてください。(**P.44、45)

▽シニペーン 適温調理 クッキングガイド 〜 OVD

野菜いため・お好み焼き・焼きもち・八宝菜・チャーハン

空の来とにんにくのいため物: チンジャオロウスー・ ホイコウロウスゲチリ・マーボーロ廊・マーボーなす: 焼モパーレン大耳の木ーマカワー・パゲ 寒り温野菜パーコャカウダソース ゴーヤチャンプル・織つくね・焼ややば、チキンンドー・田島館のンド



ņ#

G

チヂミ・ガーリックトースト

ーキ・豚丼・しょうが焼き・かつおのたたき(

ビーフステ

#

光センセ

KIK

H -24-5-

*


强火

トシボボ


●使用できるフライパンには制限があります。 (→> P.10 ●右JHKーターで 慰問しています。




光センサーの上にあることを確認する 織の温度を正しくはかるためレレイパン を1Hヒーターの中央に置き、鍋底が











織の温度を正しくはかるためフライバンを中央から響かさない メロディーが幅したの瀬幅がす。

京

点域

小縣田



炯明

連続して調理する場合は、手早く調理物を器に 綴り、レサイパンや豚ワヤくだけい。



のいずれかを約1秒却し *** ≫ P.16,17



を押し、通電を切る



(レンプが流灯します) を押し、電源を切る 海海河 (1)

ě



を約1秒押し、通電する

大力を調節したい動句は

手動によるお好みの火力に切り替える。 とろ火一覧火一中火

調理が終わったら、

絶けて使わないともは

放置したりすると、鍋の温度が高温になることがあります。 100 ●最終キー操作から約45分経過すると、通電を停止します。 メロディー ●トッププレートの温度が約80℃以下になるまで ●約50秒で「適温」が点灯します。鍋の種類・材質や形 状などや鍋底の初期温度によっては約1~3分かか ●手動によるお好みの火力に切り替えた後は、設定温度をキープしま ●再び適温調理に切り替えたい場合は一度通電を切っ せんので、加熱し過ぎないよう、火力をこまめに調節してください。 ●「適温」が点灯しないと、切り替えられません。 地位 た後に再度設定し直してください。 ●予樂が張了するとメロディーが ₽.10 「高温注意」表示をします。 鳴って、「適温」が点灯します。 る場合があります。 原

レッセ 適温調理のシキングガイド No DVD

かんたんいちごジャム

スクランブルエッグ・鶏ささみのボイル焼き・どら焼き和圏米粉ワッフル・パンケーキ・チーズケーキ

學院や・国玉熊や・クレープ・シュガット

フレンチトースト

ポークシャー

いため物

i N

~

品

メニュー選択

フライパン

オムレッ

歸裝告

 ●設定温度は目安です。調理物の種類や数量、鍋の種類・村 歯・形状などにより実際の温度と異なる場合があります。 ●メニューを変更する場合は一度通電を切った後に再

●調理中も設定温度を変更できます

飯設定し直してください。

●トッププレートの光センサーが汚れていると、鍋の温度が正しく検知できない場合があります。 汚れを取り除いてください。(**P.44

●設定温度は目安です。調理物の種類や分量、編の種類・材質・形状などにより実際の温度と異なる場合があります。お好みの仕上がりにならない場合は「電子」により、設定温度を調節してください。各メニューごとの設定温度範囲内でも不十分な場合や手動によるお好みの火力へ切り替える場合は「金本金金」のいずれかを約1秒押し、お好みの火力でご使用ください。◆ P.16.17

「適温」点灯後、すみやかに調理をはじめてください。空だきの状態でフライパンを動かしたり、 際の温度の差が大きくなる場合があります。フライパンを十分冷ましてからに使用ください。

●予熱途中でフライパンをとりかえたり、動かしたりしないでください。

油煙が多く出たの電源を切ってください。

)フライパンはIHヒーターの中央に置き、調理中はそばを離れないでください。 「適温」が点灯するまでフライパンに材料や水を入れないでください。

●適温調理に適したフライパンを使用しないと、適温にならず通電を停止する場合があります。 その場合は、IHヒーターで使えるフライパンかどうかに確認のうえ、お好みの火力でに使用 ください。(**P.10,11,16,17) þ

Ê

¥


中火一強火

25次 | 弱火 |



6000 X

◆右IHヒーター下説明しています。










●使用できる鍋(ケトル)には制限があります。(参P.10 ●位IHKーターで認思しています。




●水以外のだし汁やスープ、ヨルク、むざ茶パックなどを ●幣油の水をご使用ください。 海かけないでくだけい。

●鍋の大きさは、材料と煮汁を入れたときに鍋の高さ

の1/2~1/3となるものが適しています。 ●電汁の量は材料が浸るくらいが目安です。 ●煮込みのできる量は約1,4~2.0kgまでです。

●調理物を消としてせてから煮込んでください。

●水量は1~2L(満水量の60%)またとしてください。 ●ふたをしてください。



ボホやすい 総の

湯沸かし調節

新中にくい越伯

(画の)

海浦かし中 (年の)

ふたの開閉、水の過加はしないでください。 お湯が沸くとブザーが鳴ります。 鍋の材質・大きさ・水温・水量などに

プップップップッ また、1分未満で通電が終わる場合があります。 たり、沸いてもすぐに鳴らない場合があります。 より、お泌が強く間にブザーが囁っ



水を入れた鍋ややかんを IHヒーターの中央に置く

電源を入れる(ランプが点灯します) を「アッ」と騙る来が押し、 總談 人/公

以

メニュー選択

*

*

電源を入れる(ランプが点灯します)

を「アッ」と鳴る訳が押し、

調が

材料を入れた鍋を IHヒーターの中央に置く

| を押し「煮込み」を点灯させる

¥

×



▲ ▼ を押い湯沸かし調節をする



カレーやシチューな 内じゃが、筑前煮、ボトフ、おでんなどとろみをつける調 ロールキャベッな ど汁気の多い調理や少ない量で調理 どの調理に使い 理や量が多いと

4

を押、着込み加減を設定する

A V

煮込み加減の設定

を約1秒押し、通電する

●お途が第<アプザーが通り、第1~5分間保温

●保温が終わるとメロディーが鳴り、自動的に通 電を停止します します

●最終キー操作から約45分経過すると、通電を停止します。

タイマーを使うときは (参P.41

を押い通電を切る

煮込みが終わしたら

続けて使わないときば

●煮込み加減は目安です。様子を見ながら調節してください。

煮込み中も煮込み加減を変更できます。

きに使います。

するときに使います。ます。

★込み中はときどさかき混ぜて、焦げつかせ

を約1秒押し、通電する

●長時間煮込むと焦げつく場合があります。

ないようにしてくがない。



●トッププレートの温度が約80℃以下になるまで 「高温注意」表示をします。 (上述)

が

を押し、電源を切る (ランプが消灯します)

銀貨

電影 40/7

を押し、電源を切る (ランナが消化します) 続けて使わないときは